


CORP SUPERIOR 2 USI - 800X300X600

Va rugam, dupa ce deschideti cutia, sa verificati daca sunt toate materialele de feronerie. In caz contrar adresati-va personalului magazinului.
Va multumim pentru intelegere!

Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	600X280	1
2	LATERALA DREAPTA	600X280	1
3	TAVAN+FUND	768X280	2
4	POLITA MOBILA	768X270	1
5	USA STANGA	596X396	1
6	USA DREPATA	596X396	1
7	SPATE PFL	596X396	2

UNELTE NECESARE:


- RULETA - nu se livreaza in pachet
- SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
- CIOCAN - nu se livreaza in pachet
- CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet



Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	COLTAR CU MASCA	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	DIBLURI	HOLTZSURUB 3.5X16	IMBUS	TINTE	HOLTZSURUB URI 6X80	PROFIL H	SUPPORT POLITA
Materiale Feronerie													
Buc	8	8	2	4	2	4	2	20	1	30	2	1	4

PAS 1:



Se fixeaza lateralele 1si 2 de fund si tavan cu ajutorul eurosuruburilor.



PAS 2:


Se fixeaza PFL-ul spate cu ajutorul tintelor si al ciocanului.

Se prinde partea metalica a coltarelor cu masca de tavanul corpului cu partea cu gaura mai mare lipita de spatele pfl si la o distanta de aproximativ 2 cm de lateral ca ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16 asa ca in figura .Apoi se gaureste spatele pfl prin gaurile placutei pentru a putea suspenda corpul.



PAS 3:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnelor de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita.Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta.Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.



NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija ,prin gaurile existente, si pe poizitia dorita (nu toate gaurile) cu ajutorul unui burghiu $\varnothing 5$.

PAS 4:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

PAS 5:

Se bat suportii polita in gaurile existente pe laterale si se aseaza polita pe acestia.

